



12.0 Indstilling af styr og sadel

Værktøj: 5 mm sekskantnøgle

Ideel kørestilling, for store såvel som små personer, opnås ved indstilling af det multi-justerbare styr og sadelhøjden.

Saddelhøjden bør være lidt lavere end på en normal cykel.



12.1

Styrets ergonomiske form giver mulighed for varierende håndstillinger og støtte af albue og underarm.



12.2

Højeste kørestilling med styret helt fremme giver ekstra benplads.

12.3

Styret indstilles ved at løsne skrueerne på frempind med en 5 mm sekskantnøgle. Bremsegrebets fastgørelse bør også løsnes med en 5 mm sekskantnøgle ved indstilling af styret.

Når den optimale kørestilling er fundet fastgøres styr, frempind og bremsegreb igen med en 5 mm sekskantnøgle.



12.4

Laveste kørestilling med styret tæt på føreren.

